

|  | | FICHA TÉCNICA | |
|---|----------------------|---|--|
| Ref. Comercial Paperera | | 41756 | |
| Descripción | | FLEXO CON LUPA DE SOBREMESA COLOR NEGRO. TUBO CIRCULAR 12W G10Q T4 DIOPTRIAS 3-12 LENTE DE 80mm. MEDIDAS: Ø14x35cm (diámetro/alto) LUZ FRIA: 6400K. TENSION: 220-240V EDM | |
| Foto | |   <p>8 425998 302875</p>  | |
| Características | | | |
| Tipo | Flexo Sobremesa Lupa | | |
| Color | Negro | | |
| Tensión | 220 - 240 V 50 Hz | | |
| Casquillo | G10Q | | |
| Potència | 12 W | | |
| Material | Plàstic / metal | | |
| Medida | Ø 14 x 35 cm | Lente Ø 8 cm | |
| Luminosidad | 650 lm | | |
| PESO | 1,4860 KG | | |
| Características técnicas válidas salvo error tipográfico u omisión. | | | |



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

REF. 30287

LAMPARA LUPA

LÂMPADA LUPA / MAGNIFIER LAMP



GRUPO EDM garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación de sus artículos.

FABRICADO EN R.P.CH.



INSTRUCCIONES DE USO

MODELO 30287

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON ATENCION Y GUARDELAS PARA PODER CONSULTARLAS EN UN FUTURO - PARA REDUCIR LOS POSIBLES RIESGOS POR INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DE DAÑOS PERSONALES, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

1. MODO DE EMPLEO

- Retirar todo el embalaje de la lámpara.
- Fije el soporte en el borde de cualquier superficie horizontal que usted elija.
- Introducir el eje inferior del brazo en el agujero en el soporte.
- Enchufe la lupa de la lámpara.
- Encienda la lámpara presionando el interruptor ON / OFF.
- Coloque la cabeza de la lámpara en la posición deseada.

2. CAMBIO DEL TUBO:

- Desconectar la lámpara de aumento y sacar el tapón. Espera a que la lámpara se enfríe antes de cambiar el tubo.
- Girar la cabeza de la lámpara, para que pueda ver el tubo.
- Quitar la cubierta de protección de tubo transparente y colóquela a un lado.
- Desconectar el conector de 4 pines del tubo viejo del portalámparas y desecharlo de forma segura.
- Ajuste el conector de 4 pines del nuevo tubo en el soporte de la lámpara. Presione el tubo nuevo en los clips para asegurar que el tubo se sujeta firmemente.
- Poner la cubierta de protección de tubo.

3. IMPORTANTE PARA UN USO SEGURO

- Sólo uso en interiores.
- Temperatura ambiente: -20 °C / 40 °C
- Humedad: <95%
- Nunca desmonte la lámpara a menos que sea un electricista calificado.
- Desenchufe mientras haga cualquier reparación en la lámpara de aumento.
- Nunca deje sola la lente a luz solar directa o donde la luz puede pasar a través de ella. Ya que puede causar un incendio peligroso!

4. Si el cable flexible o cordón externo del aparato está estropeado, tendrá que ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada, con el fin de evitar el peligro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12W - G10Q

220/240V - 50Hz (AC)

Diametro de la lente: Ø90mm

Poder de ampliación: 3 dioptrías, 12 dioptrías

DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.

GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCT**ELIMINAÇÃO**

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento elétrico e eletrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO**WASTE**

Meaning of crossed – out wheeled dustbin. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact with your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

WARRANTY

The warranty period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturers failures in material and quality. This warranty applies only if you have followed the instructions, and is void if the unit has been forced or has been used improperly and inadequate, or if it has been repaired by an unauthorized person.

BILL IS THE PRODUCT WARRANTY