



## edding retract 12 marcador para pizarras blancas: listo con solo pulsar un botón

¿Cómo es posible quitar el capuchón de un marcador con una mano mientras, p. ej., con la otra se sostiene una regla contra la pizarra blanca? Simplemente, no teniendo que hacerlo. El particular marcador para pizarras blancas edding 12 ofrece un sistema retráctil que puede accionarse con una sola mano, como un bolígrafo. La punta redonda queda al descubierto con solo pulsar un botón. Pero eso no es todo, la tinta puede borrarse fácilmente en seco de cualquier pizarra blanca sin dejar rastro.

La tinta también funciona sobre otras superficies no porosas, como esmalte, vidrio o melamina. Este edding de secado rápido y casi inodoro es una solución muy práctica, no solo porque puede usarse con una sola mano, sino también porque nunca perderá el capuchón.






### Descripción Características Beneficios Uso

- > Marcador de pizarra blanca con mecanismo de pulsación que se maneja con una sola mano: para escribir y marcar sobre pizarras blancas y también adecuado para flipcharts
- > El texto escrito se puede borrar en seco de prácticamente todas las superficies no porosas, tales como esmalte y melamina
- > El grosor de trazo de la punta redonda es de 1,5-3 mm
- > Gracias a la técnica de cierre hermético se evita que el marcador se seque estando la punta guardada
- > La tinta del marcador para pizarras blancas es resistente a la acción de la luz y de secado rápido
- > Artículo disponible en los colores negro, rojo, azul y verde
- > El producto es rellenable con la tinta de recarga edding RBTK 25
- > Sin adición de butilacetato

### Descripción Características Beneficios Uso

- > Forma de la Punta: Punta redonda
- > Grosor de trazo: 1,5-3 mm
- > Casi inodora
- > Fluorescente
- > Secado rápido
- > Rellenable
- > Tiene un Clip
- > Tiene mecanismo botón de presión
- > Operación con una sola mano
- > Antirrodadura incluida



### Descripción Características Beneficios Uso

- > Listo para usar
- > Sin capuchón extraíble gracias al mecanismo de botón de presión
- > El práctico clip actúa como freno para que no rueda el marcador y puede sujetarse a prendas y objetos
- > Producto de marca de alta calidad

### Descripción Características Beneficios Uso

- > La punta se puede extraer y retraer rápidamente utilizando el sencillo mecanismo de botón de presión, para evitar que la punta se seque
- > Guardar en posición horizontal